

INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

Utilizarea echipamentelor de muncă destinate activităților specifice în șantierele temporare și mobile în regim de macara sau stivuitor

În șantierele temporare și mobile în care se execută lucrări de instalații utilitare, respectiv canalizări, alimentări cu apă sunt utilizate tot mai frecvent echipamente de muncă tip buldoexcavator, excavator sau încărcător frontal, atât pentru realizarea săpăturilor necesare, cât și pentru ridicarea și transportarea sarcinilor (profile metalice, elemente de structură din beton armat, containere sau materiale de construcții paletizate), respectiv sunt utilizate în regim de macara sau stivuitor.

S-a constatat că utilizarea acestor echipamente de muncă în regim de macara sau stivuitor se face în condițiile în care au fost identificate diferite moduri de echipare, respectiv cu dispozitive de ridicare recomandate și puse la dispoziție de furnizorul echipamentului de muncă sau prin adaptări artisanale, cum ar fi sudarea unor cârlige sau brațe.

În general, ridicarea și transportul sarcinilor se face de către aceeași deservenți, calificați ca mecanici sau deservenți de utilaje și care nu au fost calificați sau cel puțin instruiți ca și macaragii sau stivuitoriști.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin (1) din prescripția tehnică PT R 1-2010 mașina de ridicat de tip special este mașina de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor dispozitive specifice mașinilor de ridicat și poate lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare și altele asemenea (inclusiv excavatoare și buldoexcavatoare echipate cu dispozitive de prindere specifice mașinilor de ridicat);

În conformitate cu prevederile art. 42, alin (1) din prescripția tehnică PT R 1-2010 personalul de deservire pentru mașinile speciale de ridicat de tip special la care constructiv există posibilitatea montării mai multor dispozitive de prindere specifice mașinilor de ridicat la care producătorul a furnizat declarația de conformitate în acest sens, trebuie să fie autorizat/instruit pentru fiecare regim de lucru al mașinii de ridicat, în conformitate cu prevederile din prescripția tehnică PT CR 8-2009;

Deținătorul/utilizatorul excavatoarelor și buldoexcavatoarelor, utilizate în regim de mașină de ridicat de tip special trebuie să prezinte la cerere următoarele documente:

Autorizarea ISCIR pentru funcționarea mașinii de ridicat, aferentă regimului de funcționare pentru care este echipată mașina de ridicat de tip special (macara, stivuitor, platformă);

Autorizația ISCIR deținută de personalul de deservire, corespunzător regimului de funcționare pentru care este echipată mașina de ridicat de tip special (macaragiu grupa A sau stivuito-rist) și, după caz, adeverința care atestă instruirea personalului auxiliar de deservire ca legător de

sarcină la macarale, sau adeverință care atestă instruirea personalului auxiliar de deservire ca manevrant pentru platforme, eliberate în conformitate cu prescripțiile tehnice PT CR 8-2009;

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republicată, persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2, pct. 1 - 4 a prezentei legi, are obligația să le înregistreze la ISCIR, să țină evidența centralizată a acestora, să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situația tehnică sau juridică a acestora și să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor, denumit RSTVI, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice.